ESTACIÓN MANUAL CON TIRON

W031



CARACTERÍSTICAS

- Rango de voltaje de funcionamiento: 9 ~ 28 voltios CC.
- Corriente de alarma: 45mA @ 24VDC
- Rango de humedad de funcionamiento:
  10 % a 93 % de relatividad, sin condensación
- Rango de temperatura de funcionamiento:
  -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
- Dimensiones: largo 140 mm, ancho 105 mm, profundidad 45 mm
- Peso: Peso neto 220g.

DESCRIPCIÓN

Este pulsador manual convencional está diseñado para el sistema de alarma contra incendios convencional para informar de incendio o emergencia mediante los pestillos de la manija EMPUJAR/tirar hacia abajo. Se utiliza una resistencia de 470 ohmios en la placa PCB entre Zona+ y Zona +, cuando el interruptor interior está cerrado. Por lo tanto, estos pulsadores manuales convencionales solo se utilizan con el panel de control de alarma contra incendios convencional, está prohibido su uso con otros sistemas.


OPERACIÓN

Los pulsadores manuales proporcionan un área texturizada para sujetar los dedos que incluye texto en Braile. Además del texto PUSH IN y PULL DOWN, hay líneas estrechas que indican cómo operar la estación, proporcionadas para personas que no hablan inglés.
Al empujar hacia adentro y luego tirar hacia abajo de la manija se activa el interruptor de alarma que normalmente funciona. Una vez cerrado en la posición hacia abajo, la palabra ACTIVADO aparece en la parte superior en amarillo brillante, con una parte del mango sobresaliendo en la parte inferior como una bandera visible.
Restablecer la estación es simple: inserte la llave, gírela un cuarto de vuelta y luego abra la cubierta frontal de la estación, lo que hará que la manija de operación con resorte regrese a su posición original. El interruptor de alarma se puede restablecer a su posición normal (sin alarma) manualmente (con la mano) o cerrando las estaciones en la parte delantera, lo que restablece automáticamente el interruptor.

DISEÑO DE LOOP Y CABLEADO

El cable de zona del panel de control de alarma contra incendios se puede conectar al cable no polarizado del Loop terminal (+), Loop (-).

Si el pulsador manual es el extremo del cable de zona, se debe conectar una resistencia de 5,6 K al Loop terminal



INSTALACIÓN

1.- Montaje Pared Interior
2.- Fijar base de montaje a pared a 1,5 metros de altura
3.- Conecte el cableado de campo a los terminales
4.- Para fijar el producto a la base de montaje
5.- Asegure el producto apretando los tornillos de montaje en el frente de la carcasa del producto.