
ATENCIÓN ESTE ELECTRIFICADOR VIENE AJUSTADO DE FÁBRICA CON BAJA SENSIBILIDAD Y SHOCK ELÉCTRICO EN 18.000 V

AJUSTES POR JUMPER



JP 1 – Abierto – Baja sensibilidad
JP 1 – Cerrado – Máxima sensibilidad

JP 2 – Abierto – 12.000 V
JP 2 – Cerrado – 18.000 V

JP 3 – Abierto – pitido de sirena desactivado
JP 3 – Cerrado – pitido de sirena activado

TIPS de instalación

PROGRAMACIÓN – CONTROL REMOTO Y SENSORES

A+C – Registro de botón de control remoto para arme y desarme zonas de alarma y shock
A – Registro de botón de control remoto para arme y desarme de zonas de alarma
C – Registro de botón de control remoto para arme y desarme de shock
S – Arrollar sensores inalámbricos

⚠ ATENCIÓN

Batería: para instalar o sustituir la batería del electrificador, el choque debe estar desactivado. Desconecte también el electrificador de la red eléctrica. Cuando termine, cierre el gabinete del electrificador apretando los tornillos de la tapa y luego vuelva a conectar el equipo a la red eléctrica.

Imagens ilustrativas