

HDCVI Bullet Camera Installation Guide V1.0.0


1




2



A




1




2




3




B




1





2





3





C
1
0° ~90°
0° ~360°
2
0° ~360°


D
1
0° ~90°
0° ~360°
2
0° ~360°


E
1
0° ~90°
0° ~360°
2
0° ~360°


F
N
T


F
1
0° ~90°
2
0° ~360°
3
0° ~360°

